第4章

本製品を使用して発生する現象とその原因、対策方法について説明します。

困ったときは

4.	1 AirStation
	設定で困った
	レキ

ソフイドントマネーンヤで検索をしてもAlrStation7	か見つかりま
せん	66ページへ
設定画面が表示されない	68ページへ
AirStation の IP アドレスを確認したい	73ページへ
無線 LAN パソコンから設定後、AirStation に接続でき	なくなった
	75ページへ
クライアントマネージャを起動したときにエラーメッ	ッセージが表
示される	76ページへ
AirStationに接続できたい	76ページへ

4. 2 無線 LAN パソ コンの通信で 困ったとき

	有線 LAN 上のパソコンと接続できない	77 ページへ
	他のコンピュータが表示されない	81 ページへ
	有線 LAN 上のパソコンとの通信が遅い	81 ページへ
	ローミング機能が正常に動作しない	82 ページへ
	クライアントマネージャで AirStation との接続がで	きない(検索
	してもグレー表示される)	82ページへ
_	ID マドレスの割り振りかたがわかこたい	02 ~

4.1 AirStation 設定で困ったとき

クライアントマネージャで検索をしても AirStation が見つかりません

原因①: ネットワークアダプタのドライバが正常にインストールされていません。

対策(1): ネットワークアダプタのマニュアルを参照して、ドライバをインストールし

てください。

原因②: TCP/IP プロトコルが正常に動作していない。

対策②: お使いの Windows に応じて以下を参照し、TCP/IP が正常にインストール/設

定されていることを確認してください。

WindowsMe/98/95 の場合:

「第2章 Windows Me/98/95 編」の「**Step 2** 設定用パソコンにネット ワーク接続のための設定をする (TCP/IP の設定) | (P16)

Windows XP/2000/NT4.0 の場合:

「第 3 章 WindowsXP/2000/NT4.0 編」の「Step 2 設定用パソコンに ネットワーク接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」 (P40)

原因③: ESS-ID、WEP(暗号)の入力が間違っています(無線LANパソコンからAirStation

を設定する場合)。

対策③: AirStationのESS-ID(出荷時設定:default(小文字))、WEP(出荷時設定:

なし)を確認して、再度入力してください。(無線 LAN パソコンの場合)

原因④: UTP ケーブルが接続されていない(有線 LAN 上のパソコンから AirStation を

設定する場合)。

対策(4): AirStationの前面パネルにあるETHERNET ランプやLANボードのリンクランプ

が点灯しているか確認してください。ETHERNET ランプが点灯していないとき は、以下の項目を確認してください。(有線で接続されたパソコンの場合)

ハブと AirStation (WLA-S11G) が、ストレートケーブルで確実に接続さ

れていることを確認してください(「カチッ」と音がするまで差し込んで ください)。

AirStationとLANボードを接続するときは、クロスケーブルを使用します。

正常に通信できている他の UTP ケーブルを使用して、再接続してください。

原因⑤: パソコンやハブの伝送モードが AirStation と合っていない (有線 LAN 上のパ ソコンから AirStation を設定する場合)。

対策⑤: 接続する LAN ボード/ハブによっては、伝送モードが「Auto Negotiation」 (自動認識) に設定されていると、ネットワークに正常に接続できないことが あります。

> この場合は、LAN ボード / ハブ側の伝送モードを、手動で 10M 半二重または 100M 半二重の設定に変更してください。

原因⑥: ファイアウォール機能をもつソフトがインストールされている。

対策⑥: ファイアウォールの機能が有効となっている常駐ソフトをご利用の場合、 BroadStation が表示されないことがあります。この場合は、ファイアウォール 機能を無効に設定するか、ソフトをアンインストールしてください。設定に 関する手順については、ソフトメーカーにお問い合わせください。

> 【トレンドマイクロ社のウイルスバスター 2002 がインストールされている場合】 「パーソナルファイアウォール機能」を無効に設定した状態でご利用になる か、手動設定で AirStation の IP アドレスを「信頼するコンピュータ」として 登録してください。詳細は、以下を参照してください。

〇パーソナルファイアウォール機能を無効にする方法

- 1 [スタート] - [プログラム] - [トレンドマイクロウイルスバスター 2002] - 「ウイルスバスター 2002 設定」を選択します。
- ※ ウイルスバスターが常駐している場合は、タスクトレイ上のウイルスバス ターアイコンを右クリックし、「設定画面を起動」を選択します。
- ウイルスバスター 2002 操作画面内のクイック設定より「パーソナル ファイアウォール」のチェックボックスを外し、「適用」をクリックし ます。
- AirStation の IP アドレスを登録する方法
- 1 「スタート] - 「プログラム] - 「トレンドマイクロウイルスバスター 2002] - 「ウイルスバスター 2002 設定」を選択します。
- ※ ウイルスバスターが常駐している場合は、タスクトレイ上のウイルスバス ターアイコンを右クリックし、「設定画面を起動」を選択します。

- 2 ウイルスバスター 2002 の設定画面の左側のメニューから「パーソナル ファイアウォール」ー「信頼するコンピュータ」を選択します。
- 3 「信頼するコンピュータ」欄にネットワークアダプタが表示されますの で、チェックを入れて「適用」をクリックします。

原因⑦: 無線の電波が届いていません (無線 LAN パソコンから AirStation を設定する 場合)。

対策(7): 下記のいずれかの対策があります。

・無線 LAN パソコンと AirStation との距離を短くしたり、障害物をなくして 見通しをよくしてから再接続してください。

・使用する無線チャンネルを変更してください。

原因(8): DHCP サーバがネットワークに存在しない環境で、IP アドレスを自動的に取得

する設定にした場合、IPアドレスの取得中は通信できません。

対策(8): DHCP サーバがない場合は、約2分後に自動的に IP アドレスが設定されます。

IP アドレス設定後に、もう一度クライアントマネージャで検索してください。

設定画面が表示されない

AirStation を検索することはできますが、設定画面が表示されない。

原因①: TCP/IP プロトコルが正常に動作していない (無線 LAN 上のパソコンから

AirStation を設定する場合)。

対策①: お使いの Windows に応じて以下を参照し、TCP/IP が正常にインストール/設

定されていることを確認してください。

WindowsMe/98/95 の場合:

「第2章 Windows Me/98/95 編」の「**Step 2** 設定用パソコンにネット ワーク接続のための設定をする (TCP/IP の設定) (P16)

Windows XP/2000/NT4.0 の場合:

「第 3 章 Windows XP/2000/NT4.0 編」の「Step 2 設定用パソコンに ネットワーク接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P40)

困ったときは

原因②: IPアドレスの割り振りかたが間違っている。

対策②: パソコンと AirStation に同じネットワークの IP アドレスが設定されている

か確認してください。IP アドレスの割り振りかたは、「IP アドレスの割り振

りかたがわからない」(P83)を参照してください。

原因③: 下記のいずれかの原因が考えられます。

> ・WEBブラウザの設定でプロキシが設定されていると、設定画面が表示され ません。

・モデムや TA を使用してダイヤルするように、設定されています。

対策③: 下記のいずれかの対策があります。

- · プロキシサーバの存在するネットワーク環境でAirStationを設定するとき は、WEBブラウザのプロキシ設定を変更する必要があります。
- ・WEBブラウザの設定で、ダイヤルしない設定に変更する必要があります。 次の手順で設定をおこなってください。

Internet Explorer 5.0 以降の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 「ツール」-「インターネットオプション」を選択します。
- 3 「接続」をクリックします。



5 確認 自動設定にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動による 設定事項を確保するには、自動設定を使用不可にしてください。 □ 設定を自動的に検出する(A) 自動設定のスクリプトを使用する(S) PEUZ(B): [プロキシ サーバー 2 クリック 「プロキシサーバーを使用する(X) ポート(エ): 80 □ □ーカル アドレスにはブロキシ サーバーを使用しな(XB) OK キャンセル

「設定を自動的に検出する」が チェックされていない事を確 認します。

「プロキシサーバーを使用す る」がチェックされていると きは、「詳細」をクリックし ます。

「プロキシサーバーを使用する」がチェックされていないときは、WEB ブラ ウザの設定に問題ありません。



「次で始まるアドレスに はプロキシを使用しな い I 欄に、AirStation の IP アドレスを入力します。

[OK] をクリックします。

「メモ」 AirStation の IP アドレスがわからないときは、「AirStation の IP アドレス を確認したい」(P73)を参照して、割り当てられている IP アドレスを確認し てください。

Internet Explorer4.0 の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 [表示] - 「インターネットオプション」を選択します。
- 3 「接続」タブをクリックします。



を使用してイン ΓLAN ターネットに接続」を選 択します。

「プロキシサーバーを使 用してインターネットに アクセス」がチェックさ れているときは、「詳細] をクリックします。

「プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス」が、チェックさ れていないときは、設定に問題ありません。



□メモ AirStation の IP アドレスがわからないときは、「AirStation の IP アドレス を確認したい」(P73)を参照して、割り当てられている IP アドレスを確認し てください。

選択


「編集]ー「設定]を選択

します。

Netscape Navigator4.0 以降の場合

2

1 Netscape Navigator を起動します。



「プロキシ」が表示されていないときは、「詳細」の左の「+」をクリック してください。



「インターネットに直接接続する」または「自動プロキシ設定」が選択され ている場合は、WEBブラウザの設定に問題ありません。

5 | 入力 「次ではじまるドメイン 使用するプロキシのアドレス にはプロキシサーバを使 HTTP(H): Secure(S): 用しない」欄に、 FTP(E): AirStationのIPアドレ Socke(C): スを入力します。 ▼ すべてのブロトコルに同じブロキシ サーバーを使用する(い) 次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない(N) セミコロン (:) を使用してエントリを分けてください。 2 クリック [OK] をクリックします。

AirStation の IP アドレスがわからないときは、「AirStation の IP アドレス を確認したい」(P73)を参照して、割り当てられている IP アドレスを確認してください。

原因④: ハブとの接続速度自動認識に失敗しています。(有線 LAN パソコンから

AirStation を設定する場合)

対策④: AirStation を接続してるハブに個別設定機能がある場合は、AirStation を接

続しているポートの速度設定を、「10Mbps /半二重」などの固定設定にしてく

ださい。

原因⑤: Internet Explorer5.0を使う場合、「オフライン作業」ダイアログが表示され

てしまい、設定画面が表示されません。

対策⑤: 以下のように表示された場合は、[接続] をクリックしてください。



以下のように表示されたときは、[再試行]をクリックしてください。



原因⑥: 内蔵されているアダプタと競合しています。

対策⑥: [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [システム] を選択し、

[デバイスマネージャ] の画面で内蔵ネットワークアダプタを選択してプロパ

ティを開き、「デバイスの使用」を使用不可の設定に変更してください。

AirStation の IP アドレスを確認したい

対策· AirStation の IP アドレスがわからないときは、クライアントマネージャから 設定画面を表示して、IP アドレスを確認することができます。クライアント マネージャをインストールしていない場合は、お使いの Windows に応じて以

下を参照して、インストールしてください。

WindowsMe/98/95 の場合:

「第2章 Windows Me/98/95 編」の「**Step 3** 設定用パソコンにクライ アントマネージャをインストールする」(P19)

Windows XP/2000/NT4.0 の場合:

「第3章 Windows XP/2000/NT4.0編」の「Step 3 設定用パソコンにク ライアントマネージャをインストールする」(P46)

クライアントマネージャがインストールされていれば、以下の手順で IP アドレスを確 認することができます。

1 「スタート」-「プログラム]-「MELCO INC]-「エアステーションユーティ リティ] - [クライアントマネージャ] を選択します。



「ファイル] - [手動設定] を選択 します。


有線 LAN 上のパソコンをお使いの場合は、「編集]-「エアステーション検索]を おこなったあと、手順4へ進みます。



ESS-ID を入力します。

出荷時設定: default (小文字)

[OK] をクリックします。



AirStationの検索が始まります。



[管理] - [エアステーション設定] を選択します。



[機器診断]をクリックします。

設定画面が表示されないときは、「設定画面が表示されない」(P68)を参照して、WEBブラウザの設定を確認してください。



AirStation の IP アドレスが表示されます。

無線 LAN パソコンから設定後、AirStation に接続できなくなった

原因①: 無線 LAN パソコンから、以下の AirStation の設定を変更していませんか。


1 暗号(WEP)の設定変更

2 ESS-ID の変更

対策①: 上記のいずれかを設定変更したために、AirStation に接続できなくなったと きは、以下の手順で AirStation に接続してください。

▲注意 すべての無線 LAN パソコンを、以下のように設定してください。

- 1 設定をした無線 LAN パソコンから「スタート」-「プログラム]-「MELCO INC] - [ITTAF- initial of the content of the contを選択します。
- 2 「ファイル」-「手動設定」を選択します。





以上で、設定は完了です。

すべての無線 LAN パソコンから、AirStation に接続できることを確認してく ださい。

クライアントマネージャを起動したときにエラーメッセージが表示される

エラーメッセージ:「ドライバのバージョンが古いため、処理が続行できません」

無線 LAN カードの古いバージョンのドライバがインストールされています。 原因:

対策· 現在インストールされているドライバを削除した後、最新バージョンの

「AirNavigator CD」または「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用してド

ライバをインストールしてください。

AirStation に接続できない

クライアントマネージャの「ファイル] - 「手動接続」が選択できない

古いバージョンのクライアントマネージャを使用しています。クライアント 原因:

> マネージャが対応していない無線ドライバを使用すると無線アダプタとして 認識できず、有線アダプタとして認識するために無線アダプタの設定ができ

なくなります。

対策: クライアントマネージャをアンインストールした後、最新バージョンの

「AirNavigator CD」または「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用してク

ライアントマネージャを再インストールしてください。

4.2 無線 LAN パソコンの通信で困ったとき

有線 LAN 上のパソコンと接続できない

原因(1): 無線 LAN カード (WLI-PCM-L11G 等) のドライバのインストールに失敗してい

ます。

対策(1): 無線 LAN カードのマニュアルを参照して、ドライバが正常にインストールさ

れていることを確認してください。

原因②: 有線 LAN 上のパソコンにネットワークの設定がされていません。(有線 LAN 同

土のパソコンでもネットワークが接続されていません)

対策②: 有線 LAN トのパソコンの LAN ボードに付属のマニュアルを参照して、有線 LAN

上のパソコンにネットワークの設定をおこなってください。

原因③: ネットワークを検索して、接続されているコンピュータを表示するまでに時

間がかかっています。

対策③: 以下の手順で、コンピュータの検索をしてください。

Windows 98/95/NT4.0 の場合

台のコンピュータが見つかりました。

Windows98の画面を例に説明します。

1 「スタート」-「検索」-「ほかのコンピュータ」を選択します。



「名前」欄に、接続先のコン ピュータ名を入力します。

[検索開始] をクリック します。




検索されたコンピュータ のアイコンをダブルク リックして、接続してく ださい。

Windows Me/2000 の場合

Windows Me の画面を例に説明します。

- 1 デスクトップ画面の [マイネットワーク] アイコンにマウスのカーソル を合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- 2 [コンピュータの検索] を選択します。



原因(4): TCP/IPプロトコルがインストールされていない、または設定が間違っています。

対策(4): 無線 LAN パソコン、有線 LAN パソコンの IP アドレスの設定を、以下の手順で 確認してください。

> Windows Me/98/95:無線 LAN パソコン/有線 LAN パソコンでの IP アドレス 確認手順

1 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択します。 「winipcfg」と入力します。 [OK] をクリックします。

2 選択 お使いのネットワークア Ethernet アダプタ情報 ダプタを選択します。 BUFFALO WLI-PCM-L11G アダプタ アドレス (IP アドレス | #73% 237 デフォルト ゲートウェイ 「IPアドレス」の値を確 解放(S) 書き換え(N) 2確認 認してください。 すべて解放(A) すべて書き換え(W) 註細(M) >>

「詳細」をクリックすると、DNS とゲートウェイの確認ができます。

▲注意 IP アドレスが正しく表示されない場合は、以下を参照し、再度設定を おこなってください。

WindowsMe/98/95 の場合:

「第2章 Windows Me/98/95 編」の「Step 2 設定用パソコンに ネットワーク接続のための設定をする (TCP/IP の設定) L (P16)

WindowsXP/2000 の場合:無線 LAN パソコン/有線 LAN パソコンでの IP アドレ ス確認手順

- 1 「スタート」-「プログラム」-「アクセサリ」-「コマンドプロンプ ト]を選択します。(WindowsXP をお使いの方は、「スタート」 – 「すべ てのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択し ます。)
- 2 画面に「C:¥>」と表示されます。 「IPCONFIG /ALL」と入力し、〈ENTER〉 キーを押します。
- 3 「IP Address | 欄に、IP アドレスが表示されます。

Ethernet adapter ローカルエリア接続

IP address : 192 168 0 2 Subnet Mask : 255.255.255.0

Description : BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter

Physical Address : 00-60-1D-1F-36-23

DHCP Enabled : Yes **Default Gateway** : 192.168.0.1 **DNS Servers** : 192.168.0.1

A注意 IP アドレスが正しく表示されない場合は「第 3 章 WindowsXP/2000/ NT4.0 編」の「 Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続のため の設定をする (TCP/IP の設定)」の「WindowsXP/2000: IP アドレスの設 定」(P40)を参照し、再度設定をおこなってください。

WindowsNT4.0 の場合:無線 LAN パソコン/有線 LAN パソコンでの IP アドレス確認手順

- 1 [スタート] [プログラム] [コマンドプロンプト] を選択します。
- **2** 「IPCONFIG」と入力し、〈ENTER〉 キーを押します。
- 3 「IP Address」の値を確認してください。

Ethernet adapter WLIL11G 1

 IP address
 : 192.168.0.2

 Subnet Mask
 : 255.255.255.0

 Default Gateway
 : 192.168.0.1

▲注意 IP アドレスが正しく表示されない場合は「第 3 章 WindowsXP/2000/NT4.0 編」の「Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」の「WindowsNT4.0: IP アドレスの設定」(P43)を参照し、再度設定をおこなってください。

原因⑤: WindowsMe/98/95 を起動したときに、パスワードが入力されていません。 (「ネットワークパスワード」の入力画面で [キャンセル] をクリックしたり、 〈ESC〉キーを押したりしています)

対策⑤: WindowsMe/98/95 を起動したときに表示される「ネットワークパスワード」の 入力画面では、必ずパスワードを入力してから、[OK] をクリックしてください。 もし、パスワードを忘れたときは、別のユーザー名を入力してください。ユー ザー名とパスワードが、パソコンに登録されます。 パスワードは空欄でも構いませんが、必ず「OK」をクリックしてください。

原因⑥: 有線 LAN 上のパソコンと無線 LAN パソコンの、プロトコル設定が間違っています。

対策⑥: 有線 LAN 上のパソコンと無線 LAN パソコンの TCP/IP プロトコル等の、プロトコル設定を確認してください。

原因⑦: TCP/IP は組み込まれているが、IP アドレスの設定が間違っています。

対策⑦: IP アドレスの設定が、正しいことを確認してください。

▶参照 「IPアドレスの割り振りかたがわからない」(P83) を参照してください。

原因(8): ハブとの接続速度自動認識に失敗しています。

対策(8): AirStation を接続してるハブに個別設定機能がある場合は、AirStation を接

続しているポートの速度設定を、「10Mbps /半二重」などの固定設定にしてく

ださい。

他のコンピュータが表示されない

「ネットワークコンピュータ」アイコンをダブルクリックしても、他のコンピュータが 表示されません。

原因①: Windows Me/98/95 を起動したときに、パスワードを入力していません。

(ユーザー名/パスワードの入力画面で[キャンセル] ボタンをクリックした

り、〈ESC〉キーを押したりしています)

対策①: Windows Me/98/95 を起動したときに要求されるユーザー名/パスワードの入

力画面では、必ず入力してから「OK」ボタンをクリックしてください。

もし、パスワードを忘れてしまったときは、別のユーザー名を入力してくだ さい。ユーザー名とパスワードがコンピュータに登録されます。

パスワードは空欄でも構いませんが必ず「OK」をクリックしてください。

原因②: ネットワークの設定が、正常にできていません。

対策(2): ワークグループ名や共有設定の確認を行ってください。

Windows Me/98/95 をお使いの場合は、「第 2 章 Windows Me/98/95 編」の 「Step 5 ネットワーク通信をします」(P27)を参照して、プロトコルやワー

クグループ名、共有設定の確認をしてください。

原因③: ネットワークを検索して、接続されているコンピュータが表示されるのに時

間がかかっています。

対策③: 「有線LAN上のパソコンと接続できない」(P77)の対策③を参照してコンピュー

タの検索をおこなってください。

有線 LAN 上のパソコンとの通信が遅い

原因①: ハブとの接続速度自動認識に失敗しています。

対策①: AirStation を接続してるハブに個別設定機能がある場合は、AirStation を接

続しているポートの速度設定を、「10Mbps / 半二重」などの固定設定にしてく

ださい。

ローミング機能が正常に動作しない

原因· 下記のいずれかの原因が考えられます。

- ・無線LANカードに、古いバージョンのドライバがインストールされています。
- AirStationが、正しく設定されていません。

対策: 下記のいずれかの対策があります。

- ・無線 LAN カードのドライバは、「AirNavigator CD」または「AIRCONNECT シ リーズドライバ CD」に収録されているドライバをインストールしてくださ
- ・ローミングするすべての AirStation の ESS-ID が、同じ値になっているこ とを確認してください。
- ・WEP (暗号化) 設定をするときは、すべての AirStation の WEP 設定を同じ にしてください。

クライアントマネージャで AirStation との接続ができない(検索し てもグレー表示される)

原因①: 無線 LAN カードのドライバのインストールに失敗しています。

対策(1): 無線 LAN カードのマニュアルを参照して、ドライバが正常にインストールさ れていることを確認してください。

原因②: 電波状態が悪いため、AirStation と通信ができていません。

対策②: 無線 LAN パソコンと本製品との距離を短くしたり、障害物をなくして、見通 しをよくしてから再接続してください。

原因③: 無線 LAN カードの ESS-ID の設定が間違っています (AirStation の ESS-ID の 出荷時設定: "default")。

対策③: 再度、「default」とすべて小文字で入力してください。ESS-ID を変更した場 合は、変更した値を入力してください。設定した ESS-ID を忘れてしまった場 合は、AirStation の出荷時設定スイッチを 5 秒間押して、出荷時設定に戻し てください。

原因4: WEP(暗号)の入力が間違っています。

対策(4): WEP (暗号) が正しく入力されているか確認してください。

IP アドレスの割り振りかたがわからない

対策· 以下を参考にして、IPアドレスを設定してください。

ネットワークトに DHCP サーバ※が存在する場合

IPアドレスの設定を、以下のように設定します。 WindowsMe/98/95:「IPアドレスを自動的に取得」

Windows XP/2000 :「IP アドレスを自動的に取得する」

WindowsNT4.0 :「DHCP サーバーから IP アドレスを取得する」

ネットワークトのパソコンに IP アドレスがすでに割り振られている場合

パソコンに設定するIPアドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

ネットワーク上のパソコンに IP アドレスが割り振られていない場合

パソコンおよび Air Station の IP アドレスを、以下のように設定します。

<設定例>

IPアドレス ネットマスク AirStation : 192.168.0.1 (255.255.255.0)パソコンA : 192.168.0.2 (255, 255, 255, 0) パソコンB : 192.168.0.3 (255.255.255.0) パソコンC : 192.168.0.4 (255.255.255.0)

パソコンX: 192.168.0.254 (255.255.255.0)

※ DHCP サーバは、ネットワーク上のパソコンに TP アドレスを自動的に割り 振るサーバです。

Windows2000/NT サーバやダイヤルアップルータなどの、DHCP サーバ機能 が内蔵された機器がネットワーク上に存在する場合、DHCP サーバ機能が動 作している場合があります。Windows2000/NT サーバやダイヤルアップルー タの、DHCP サーバ機能が動作しているかどうかは、Windows2000/NT のマ ニュアルまたはダイヤルアップルータのマニュアルを参照してください。 または、メーカにお問い合わせください。

ネットワーク上に WindowsMe/98/95 のパソコンしかないときは、DHCP サー バは存在しません。

MEMO

■保証書について

本製品には、保証書が添付されております。この保証書は、本製品の修理についての条件を定めた約款 が記載されております。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、保証期間、製品名お よび製品シリアル No. が記載されていることをご確認のうえ、大切に保管してください。

■ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送していただければ、弊社製品のユーザーとしてご登録い たします。

※本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。 ※ユーザー登録後に製品を譲渡した場合でも、ユーザー登録は変更できません。

■修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正し く接続や設定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一 緒にお送りください。修理票は、弊社ホームページ(本書裏表紙参照)にてダウンロード可能です。修 理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送り ください。

※ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはインフェメー ションセンター(裏表紙に記載)へお願いします。

※宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。

※送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸 送会社に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。

※修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

※ハードディスクなどの記憶装置をお送りいただいた場合、その記憶装置はフォーマット致します。また、記憶装置を修 理する場合は、データが記憶されているディスク部分を交換することがございます。お送りいただく際、必要なデータ は必ず事前にバックアップを作成しておいてください。

※修理期間は、製品の到着後7目程度(弊社営業目数)を予定しております。

製品送付先: 〒 457-8520 名古屋市南区柴田本通 4-15

株式会社メルコ 修理センター宛

TEL:052-619-1289

①返送先 9コンピュータ チェック項目:

[氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号] [本体メーカ名/型番/シリアルナンバー]

②平日昼間の連絡先

[氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号] [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

③修理対象のメルコ製品名

⑪プリンタ

10ハードディスク

①その他周辺機器

4弊社製品ハードウェア シリアルナン バー

[メーカ名/型番/シリアルナンバー]

⑤弊社製品ソフトウェア シリアルナ

[メーカ名/型番/シリアルナンバー]

ンバー

③ OS(オペレーティング・システム)

⑥具体的な症状 / エラーメッセージ

[ソフト名/メーカ名/バージョン]

⑦発生状況

(4)アプリケーション/バージョン [症状に依存性のある場合は詳細も]

[始めから/ある日突然/環境を変えたら]

(15)製品以外の添付品

8発生頻度

[必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他]

[付属ソフトなど]

弊社製品の情報は次の方法で入手できます



http://www.melcoinc.co.jp/

インター ネット



インフォメーションセンター

〒 457-8520 名古屋市南区柴田本通 4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内

製品 サポート

本製品のサポートは下記で承っております。

ネットワーク製品専用ダイヤル <東 京> 03-5326-3754

月~金 9:30 ~ 19:00 ※祝日を除く

土 / 祝 9:30 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00 ※年末年始と日

曜日を除く

<名古屋> 052-619-1825

月~金 9:30 ~ 17:00 ※祝日を除く

- ※ 事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認し ておいてください。
 - ・コンピュータ名と使用 OS
 - 本製品の製品名とシリアルナンバー
 - ・設定内容(スイッチ設定など)
 - ・現象 (具体的なエラーメッセージなど)
- ※ 受付時間や電話番号などは、変更されることがありま す。最新の内容は弊社ホームページでご確認ください。